

15-510 Zündverteiler aus- und einbauen

Ausbauen

- 1 Schutzkappe, Verteilerdeckel, Kabelsteckverbindungen und Unterdruckleitung abnehmen.
- 2 Motor auf Zünd-OT des 1. Zylinders stellen. Dazu müssen die Markierungen auf dem Verteilerläufer und am Verteilergehäuse übereinstimmen.



Außerdem muß der Zeiger am Kurbelgehäuse über der OT-Markierung des Schwingungsdämpfers stehen.



1 OT-Markierung

Motor mit der Werkzeugkombination drehen.

Achtung!

Motor nicht an den Befestigungsschrauben des Nockenwellenrades drehen. Motor nicht rückwärtsdrehen.

- 3 Innensechskantschraube der Verteilerbefestigung lösen und Zündverteiler ausbauen.



Einbauen

4 Einbau in umgekehrter Reihenfolge vornehmen. Dabei besonders auf die Markierungen (siehe Ziffer 2) achten.

5 Schließwinkel und Zündzeitpunkt prüfen und einstellen bei normaler Spulenzündung (15–500).