



- Sonderdurchsicht – Gegen gesonderten Auftrag**
- Kontrolle der Karosserie auf Lackbeschädigungen durch KD-Berater**
- Wartungsdienst alle 15 000 km**
 - Zusatzarbeiten zum Wartungsdienst**

Kunde	Rep.-Auftr. Nr.
-------	-----------------

A	<input type="checkbox"/> 107 Motor 110 bis 8. 79 Motor 116 bis 2. 80 Motor 117 bis 2. 80	<input type="checkbox"/> 114	<input type="checkbox"/> 115.0	<input type="checkbox"/> 115.1
B	<input type="checkbox"/> 116	<input type="checkbox"/> 116.036	<input type="checkbox"/> 123.0 Motor 110 bis 8. 79 Motor 123 bis 5. 80 Motor 115	<input type="checkbox"/> 123.1 bis 9. 80
C				

SICHTPRÜFUNG Dichtheits- und Zustandsprüfung	BEFUND:
<input type="checkbox"/> Motor	
<input type="checkbox"/> Lenkung	
<input type="checkbox"/> Getriebe	
<input type="checkbox"/> Hinterachse	
<input type="checkbox"/> Bremsanlage	
<input type="checkbox"/> Stoßdämpfer	
<input type="checkbox"/> Vorderachse	
<input type="checkbox"/> Reifen	
<input type="checkbox"/> Auspuffanlage	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Sonderdurchsicht – Gegen gesonderten Auftrag

Einmal jährlich

Möglichst im Frühjahr durchführen

- 090 Fahrgestell- und tragende Karosserieteile: Beschädigung und Korrosion prüfen
- 091 Fußräume und seitliche Kofferraummulden: Wassereintritt und Korrosion prüfen
- 486 Schiebedach: Gleitschienen und Gleitbacken reinigen und leicht einfetten
- 493 Wasserabläufe reinigen
- 702 Bremsflüssigkeit erneuern

Alle 3 Jahre

- 991 Kühlmittel erneuern

Kontrolle der Karosserie auf Lackbeschädigungen durch KD-Berater

Einmal jährlich (ab 3. Jahr)

- 092 Karosserie auf Lackbeschädigungen prüfen

Wartungsdienst

Ölservice

Ölwechsel

- 151 Motor: Öl- und Filterwechsel
(Siehe Auftrag)

Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen

Bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderten Auftrag

- 121 Mechanisches Getriebe
- 130 Hinterachse

Wartung

Dichtheits- und Zustandsprüfung

- 038 Kühl- und Heizungsanlage
- 041 Kraftstoffanlage
- 045 Kupplungsbetätigung
- 085 Niveau-Regulierung
- 086 Hydropneumatische Federung

Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen

Bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderten Auftrag

- 120 Automatisches Getriebe
- 134 Servo-Lenkung
- 135 Mechanische Lenkung
- 138 Niveau-Regulierung
- 139 Hydropneumatische Federung
- 465 Scheibenwaschanlage
- 484 Klimaanlage, Klimatisierungsautomatik
- 510 Kupplungsbetätigung
- 700 Bremsanlage
- 788 Stromberg-Vergaser
- 800 Einspritzpumpe (mit pneumatischem Regler)
- 821 Batterie
- 990 Motorkühler
Korrosions-/Frostschutz prüfen
_____ °C

Schmierarbeiten

- 350 Türscharniere
- 375 Außenspiegel
- 393 Türschlösser
- 395 Motorhaube
- 415 Motor-Reguliergestänge und Regulierwellen

Motor

- 202 Luftfiltereinsatz:
Bei normalem Staubanfall reinigen.
Bei hohem Staubanfall erneuern
Alle 45000 km erneuern
- 205 Ölbadluftfilter: Filter reinigen und mit frischem Öl füllen
Motoren 615, 616
- 757 Keilriemenzustand und Keilriemenspannung prüfen
- 751 Kompressionsdruck: Prüfen
Benzinmotoren
- 753 Ventilspiel: Einstellen
Ausgenommen Motoren mit hydraulischen Ventilspiel-Ausgleichselementen
- 770 Zündkerzen: Erneuern
- 772 Zündzeitpunkt: Prüfen, eventuell einstellen
- 773 Unterbrecherkontakte: Erneuern
Ausgenommen Motoren mit kontaktloser Zündanlage
- 782 Schließwinkel und Zündzeitpunkt: Einstellen
Ausgenommen Motoren mit kontaktloser Zündanlage
- 797 Leerlaufversteller: Einstellung prüfen und einstellen
Dieselmotoren
- 798 Leerlauf: Prüfen, nachregulieren
Dieselmotoren
- 806 Einspritzmotor: Filter des Zusatzluftschleibers erneuern
Motoren 114, 130
- 813 Motor-Reguliergestänge: Leichtgängigkeit prüfen
- 785 Heizklappen: Einsprühen, Funktion und Gängigkeit prüfen
Motoren 115, 123

Elektronische Motorprüfung

- 832 Zündanlage auf Zustand prüfen
Oszillographenbild auswerten
- 798 Leerlauf: Prüfen, nachregulieren
CO-Meßgerät verwenden
Benzinmotoren

Fahrgestell und Aufbau

- 020 Wartungsfreie Gelenke der Federbeine für hydropneumatische Federung: Dichtheit und Zustand der Gummimanschetten prüfen
- 025 Spiel der Lenkung sowie Spiel und Zustand des Lenkgestänges prüfen
- 028 Vorderachse: Gelenke auf Zustand und Dichtheit der Gummimanschetten prüfen

- 706 Feststellbremse: Nachstellen
- 712 Scheibenbremsen prüfen, reinigen, dazu Bremsklötze ausbauen
- 714 Bremsleitungen auf Beschädigungen prüfen
- 983 Räder: Ab-/anmontieren.
Scheibenräder: Zustand prüfen, Rad-schüssel innen auf Verschmutzung kontrollieren
- 982 Reifen kontrollieren: Profiltiefe, Verschleißbild, Beschädigungen.
Wenn nötig, Räder umsetzen

Profiltiefe in mm eintragen

	l vorn r		l hinten r	
außen				
Mitte				
innen				

- 987 Reifen-Luftdruck: Richtigstellen, einschließlich Reserverad
- 097 Bremsentest auf Prüfstand/Probefahrt.
Feststellbremse nach Vorschrift ein-bremsen

Bremswerte in N eintragen

vorn		hinten		Festst.	
l	r	l	r	l	r

- 472 Sicherheitsgurte auf Beschädigungen prüfen

Schrauben und Muttern nachziehen Drehmoment beachten!

- 895 Generator: Befestigung
Dieselmotoren
- 924 Lenkung: Befestigung

099 Funktionskontrolle

- Scheinwerfer, Leuchten, Signalanlage
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage
- Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage
- Lehnenverriegelung (Coupé)

098 Fahrkontrolle

(Probefahrt/Prüfstand)

- Kupplung
- Mechanisches Getriebe
- Automatisches Getriebe

Zusatzarbeiten zum Wartungsdienst – Alle 45 000 km

Ölservice

Ölwechsel

- 170 Automatisches Getriebe

Filterpflege

- 174 Automatisches Getriebe:
Filter erneuern

Wartung

Motor

- 203 Luftfiltereinsatz: Erneuern
- 844 Kraftstoff-Vorfilter: Prüfen
Dieselmotoren
- 845 Kraftstoff-Filter erneuern
Dieselmotoren
- 847 Kraftstoff-Filter erneuern
Ausgenommen Motor 115

Fahrgestell und Aufbau

- 009 Feststellbremse: Bremsseile auf Gängigkeit prüfen
- 030 Gelenkwelle: Gelenkscheiben auf Verschleiß prüfen
- 501 Kupplung: Belagstärke prüfen
- 625 Vorspur der Vorderräder: Prüfen
- 631 Vorderachse: Fettfüllung der Vorderradlagerung erneuern, Kegelrollenlager prüfen
Typ 116.036

Schmierarbeiten

- 388 Vorderradlagerung:
Fettfüllung in den Nabenkappen erneuern
Typen 107, 114, 115.0, 115.1, 116, 123.0, 123.1

Schrauben und Muttern auf Festsitz prüfen – Nach Befund nachziehen

- 871 Saugrohr und Auspuffkrümmer
Ausgenommen Motor 110
Auspuff-Flansch
- 876 Vergaser-Flansch
Motor 115

KD-Gruppe

Nach Fertigstellung mit Auftrag vereinigen!

Fertig am:

Zeit:

Auftrag ausgeführt: